

Данная памятка не заменяет основной инструкции и не является всеобъемлющей по вопросам эксплуатации и хранения. Материал носит ознакомительный и рекомендательный характер.

1. Не утилизируйте коробку пока не убедитесь в наличии всех комплектующих. Полный список деталей указан в инструкции производителя.
2. При выборе радиоуправляемой модели данной категории будьте внимательны к возрастным ограничениям, установленным производителем. Не дарите детям игрушки, не предназначенные для их возраста.
3. Будьте внимательны! Многие модели содержат мелкие детали, представляющие потенциальную опасность для попадания в дыхательные пути.
4. Производите сборку, храните и используйте изделие вне зоны досягаемости маленьких детей.
5. Прежде чем начать игру внимательно ознакомьтесь с инструкцией производителя.
6. Ряд моделей может стрелять мелкими «пульками». Будьте осторожны при игре с этими моделями. Никогда не стреляйте в людей и животных!
7. Помните о потенциальной опасности отскока «снаряда» от твердых предметов – заблаговременно обезопасьте себя и других зрителей от потенциальной опасности. Производитель настоятельно рекомендует использовать защитные очки в процессе стрельбы.
8. Никогда не заглядывайте в дуло пушки, даже если Вы убеждены, что снарядов там нет. Пушка может произвести выстрел без команды «Выстрел».
9. Не стреляйте в зонах движения людей и автотранспорта.
10. Не эксплуатируйте изделие вблизи автомобильных дорог, массового скопления людей и животных, на детских площадках и зонах отдыха.
11. Не используйте танк в плохую погоду, избегайте воды и грязи, чтобы избежать повреждений модели.
12. Не прикасайтесь к подвижным гусеницам, не просовывайте пальцы в движущиеся механизмы (даже если игрушка выключена)!
13. Антенна представляет потенциальную опасность для Ваших глаз. Будьте осторожны при обращении с этой деталью - не перегибайте ее, соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не нанести повреждений себе и окружающим людям.
14. Устанавливая батарею, соблюдайте полярность. Неправильная установка батареек может привести к поломке изделия.
15. Не используйте элементы питания и зарядные устройства, не предусмотренные производителем!
16. Не предпринимайте попыток самостоятельно разобрать танк и внести изменения в его конструкцию. Это опасно для Вашего здоровья!
17. Заряжать пушку можно только снарядами, предусмотренными комплектом. Посторонние предметы могут повредить дуло.

18. Не допускайте попадания влаги на пульт дистанционного управления и элементы питания!

19. Избегайте падений, нестандартных нагрузок, а также других действий дестабилизирующего характера способных повредить модель.

20. Не запускайте танк в траве – это может привести к повреждениям гусениц.

21. Перед каждым запуском проводите тщательную проверку элементов питания, колес, целостности основной конструкции и пульта дистанционного управления. Наличие повреждений может привести к неправильной эксплуатации и сбоям в процессе запуска.

22. Особое внимание уделите целостности аккумулятора. Его разрушение, разрядка или неправильная установка могут повлечь за собой серьезные поломки изделия.

23. Учитывайте возможность перегрева аккумуляторной батареи и других элементов питания. Делайте перерывы между запусками от 10 минут, чтобы избежать чрезмерного износа в процессе эксплуатации.

24. Соблюдайте инструкции по сборке. Не используйте детали и инструменты, не предусмотренные инструкцией производителя.

25. В процессе хранения избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, а также не держите изделие в условиях повышенной влажности.

26. Не подвергайте модель воздействию едких веществ (солей, растворов и прочего), регулярно производите чистку изделия с помощью рекомендованных производителем средств.

27. Недопустимо хранение модели с установленным аккумулятором, особенно с аккумулятором, подключённым к энергоносителю.

28. Ряд моделей не предназначен для эксплуатации на улице и в условиях неблагоприятных погодных условий. Будьте внимательны при изучении инструкции своей модели!

29. В случае, если изделие приспособлено для улицы, старайтесь избегать «агрессивной эксплуатации» не предусмотренной конфигурацией модели. Контролируйте состояние модели, содержите ее в чистоте.

30. Обратите внимание! Ряд деталей подвержены износу в процессе эксплуатации. Темпы износа зависят от частоты использования и от условий эксплуатации изделия. Все элементы, требующие замены, можно будет приобрести по отдельности или в виде комплекта на сайте нашего интернет-магазина!